

Menü-Struktur Ultima 40 Aktiv

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Anmerkungen	
Klang	Höhen	Mehr/Weniger			
	Bass	Mehr/Weniger			
	Erweit.	Balance	Links < > Rechts		
		Upmix	An/Aus		
		DRC	An/Aus	Dynamic Range Compression	
Lautspr.	Posit.	Links/Rechts			
	Pegel L				
	Pegel R				
	Dist. L				
	Dist. R				
	Koppeln				
Ext. Sub I (nur wenn System ohne Subw.	Verbin.	Analog		Wechselmenü, abhängig vom Verbindungsstatus des Subwoofers	
		Funk			
		Keine			
Ext. Sub II	Pegel	{+/- 10} dB		[Level Subwoofer] Anzeige, wenn ext. Subwoofer über Kabel	
		Distanz Subwoofer	0m – 8m in 0.1m Schritten, Default 3m		
		Phase	0° oder 180°		
		Trennfr.	50Hz – 150Hz in 10Hz Schritten		Trennfrequenz zum Subwoofer
		Verbin.	Analog /Funk/kein		
Ext. Sub III	Pegel	{+/- 10} dB		Anzeige verfügbar, wenn ext. Subw. über Funk)	
		Distanz Subwoofer	0m – 8m in 0.1m Schritten, Default 3m		
		Phase	0° oder 180°		
		Verbin.	Analog /Funk/kein		
		Kalibr.			Auto-Kalibrierung der Lautsprecher
System	Display	Dimmen	{Aus, 10%-100% in 10% Steps, Default 50%}	Dimmstärke des Displays bei Nichtbenutzung	
		Hellig.	{10%-100% in 10% steps}	Display-Helligkeit	
	AutoAn	HDMI AUX OPT BT USB	jeweils An/Aus	Automatisches Starten aus dem Standby bei Signalerkennung über bestimmte Quelle	
	Timer	{0,10,20,30,45,90, 120} min		Standby Timer	
	De/Eng	De= Deutsch, Eng = English		Sprache wählen	
	Softw.	Vers.		Firmware Version anzeigen	
		Aktual.	Start?	Software aktualisieren? (nur, wenn USB-Stick mit neuer Firmware angeschlossen)	
		Info		Zeigt Status	
		Werk.		Zurücksetzen auf Werkeinstellungen	